


埼玉会館大ホール舞台照明基本図



- ホリゾン幕
- 大黒幕
- 正面反射板
- 第14ボタン
- 第13ボタン
- HL
- 第12ボタン
- BL5(SL5)
- 第5軸幕
- 第4一文字幕
- 第2天反
- 第11ボタン
- 第10ボタン
- 第9ボタン
- 第8ボタン
- SL4
- BL4
- 第4軸幕
- 第3一文字幕
- 第2中割幕
- 第7ボタン
- スクリーン
- BL3(SL3)
- 第3軸幕
- 第2一文字幕
- 第6ボタン
- 第5ボタン
- 第1天反
- BL2(SL2)
- 第2軸幕
- 第4ボタン
- 第1一文字幕
- 第3ボタン
- 第1中割幕
- 第2ボタン
- SL1
- BL1
- 第1ボタン
- 第1軸幕
- 暗転幕
- 変型絞り緞帳
- 電動ボタン
- 緞帳
- PS

